

点検箇所表

鉄鋼用クランプ引張り無傷

SRN型

※点検の判定基準は取扱説明書に明記しています

No	点検箇所	作業開始前の点検 (日常点検)	定期点検
1	外観（全体）	最大使用荷重の表示内容の確認。ノッチ傷・当たり傷がないこと	同左
2	全体機能	球面アゴ・コネクティングロッド・締付ねじ・つり環の動きがスムーズなこと	同左 各部がスムーズに作動すること
3	本体	変形・傷がないこと	同左 球面アゴ取付穴、ねじ穴の摩耗・変形がないこと
4	つり環	変形・摩耗・曲がりがないこと	同左
5	つり環ボルト	変形・曲がり・摩耗・ナットのゆるみや脱落がないこと	同左
6	コネクティングロッド	変形・摩耗・曲がり・割れがないこと	同左
7	球面アゴ	旋条山の摩耗・変形・欠け・作動不良がないこと	同左
8	サークリップ		変形・折損・脱落がないこと
9	ベアリング	割れがないこと	同左
10	スナップリング	変形・折損・脱落がないこと	同左
11	コーンスプリング	変形・折損がないこと	同左
12	締付ねじ	ねじ山の摩耗・傷、先端突起・先端山の摩耗・変形・欠け・目詰まり、ねじ本体の変形・割れ・作動不良がないこと	同左 錆がないこと
13	締付ハンドル	ハンドル棒の変形・脱落がないこと	同左

※黄色背景は点検時重要箇所

- 日常点検（作業開始前の点検）・・・原則として目視及び作動点検
- 定期点検・・・・・・・・・・・・・・・・原則として非分解点検。必要に応じて、分解点検を行う(点検済シールを貼る)