

点検箇所表

鉄鋼用クランプ水平つり用

VAF・VAFS型

※点検の判定基準は取扱説明書に明記しています

No	点検箇所	作業開始前の点検 (日常点検)	定期点検
1	外観 (全体)	変形の有無、最大使用荷重等の表示内容が明記されていること	同左 クラック・サビがないこと
2	全体機能	カム等の連動機能がスムーズなこと	同左 各部がスムーズに可動すること
3	本体	変形・割れ・き裂・口の開きがないこと	同左 ピン穴、接触部の摩耗がないこと
4	カム	摩耗・き裂・欠け・目詰まりがないこと	同左 サビ・ピン穴の摩耗がないこと
5	カムピン	変形・摩耗がないこと	同左
6	ロック装置	変形・曲がりがないこと	同左
7	ロックスプリング	ねじれ・伸び・変形・サビ・折損がないこと	同左
8	スプリングピン	変形・脱落がないこと	同左 割れがないこと

※黄色背景は点検時重要箇所

- 日常点検 (作業開始前の点検) . . . 原則として目視及び作動点検
- 定期点検 原則として非分解点検。必要に応じて、分解点検を行う(点検済シールを貼る)